

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://blitz.nt-rt.ru/> || bzb@nt-rt.ru

Домкраты трансмиссионные Master Jack 2,5, Master Jack 4,0



Описание

Наши надежные домкраты трансмиссий и агрегатов удобны благодаря простой работе особенно с небольшими и средними грузами.

- Интуитивно понятная работа в 4-х направлениях превосходно подходит пользователю
- Прочная и компактная конструкция
- Производится в Германии уже 125 лет
- Интуитивно понятная работа в 4-х направлениях предполагает:
- Быстрый гидропневматический подъем гарантирует ускоренное перемещение штока поршня к точкам подхвата груза
- Подъем грузов пневмомотором позволяет легко управлять перемещением педалями
- Точный подъем ножной педалью с бесступенчатой регулировкой важен для четкого отклика и при подкладывании блоков
- Точное опускание на удерживающие распорки регулировочным рычагом или ножной педалью
- Гидропневматический принудительный возврат позволяет быстро вернуть на распорки с грузом или без него
- Плита основания шасси полностью доступна и может служить опорной поверхностью. Подготовленные отверстия для удобного хранения инструментов.
- Встроенные стояночные тормозы на транспортных колесах гарантируют безопасную устойчивость
- Относительно низкий центр тяжести гарантирует защиту от наклона домкрата механизмов
- Для грузов более 0,8 т шасси опускается автоматически
- Полностью гидравлический подъемный блок для любого перемещения подъема и опускания имеет штоки поршней, находящиеся в масле – нет ржавчины на стенке цилиндра и штоке поршня!
- 2-уровневое покрытие – сложный процесс поверхностной обработки для превосходной защиты от коррозии
- Шток поршня и поршень насоса с твердым хромовым покрытием для защиты от коррозии и износа.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДОМКРАТЫ ТРАНСМИССИОННЫЕ MASTER JACK 2,5	ДОМКРАТЫ ТРАНСМИССИОННЫЕ MASTER JACK 4,0
ПРИВОД	гидропневматический	гидропневматический
РАБОТА	педальное управление	педальное управление
БЫСТРЫЙ ПОДЪЕМ	стандартный	стандартный
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	2500кг	4000кг
ПУТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	1100мм	1100мм
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	2020мм	2020мм
ДИАМЕТР ШТИФТА	35мм	--
САПАЗКИ	свободно перемещаемый	свободно перемещаемый
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	125бар	--
ОБЩАЯ ВЫСОТА	920мм	--
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Окрашенный	Окрашенный
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ	Грунтовка Ultra High Solid (UHS)	Грунтовка Ultra High Solid (UHS)
ПОДАЧА ВОЗДУХА, МАКС.	12бар	--
ВЕС	195кг	--
УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА	913мм	--
УСТАНОВОЧНАЯ ШИРИНА	800мм	--

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31